正面

特别申明：
此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错

deli得力

使用说明书

碎纸机

合格证

检 验 员：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
Http://www.nbdeli.com

保留备用

版本：4.8
日期：2020年10月

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
纸屑桶	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

1 警告注意事项

请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒。
（以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。）

危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。
（以免造成触电或意外受伤。）

危险，请勿湿手操作电源插头。
（以免造成触电或意外受伤。）

倒粉碎物、移动或在一段时间不使用该机器时，请拔下插头，切断电源。
（以免引起火灾或触电。）

请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。

（以免引起火灾或触电。）

万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
（以免引起火灾或触电。）

若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
（以免引起火灾或触电。）

危险，请勿让儿童使用。
（机器内部有刀刃，以免造成伤害。）

危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
（机器内部有刀刃，以免造成伤害。）

危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
（如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。）

危险，请勿将头发等卷入进纸口。
（如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。）

请勿将大头针、回形针等投入入纸口。
（如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。）

请勿将可燃性气体吹向机器。
（以免引起火灾。）

反面

2 装箱清单

5 产品外观结构及名称

7 常见故障分析及对策

产品保修卡

3 产品规格