

USER'S MANUAL

No.9903 碎纸机使用说明书

MODEL:

产品

产品

名称


使用

1. 对照说明书的电压及频率，

保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
 2. 保养维护只限机器外部零件的清理；
 3. 清洁外部时，注意不要让水滴滴入机器内部。
- 清洁


常见故障分析及排除



Product Specifications

Packing List

1		
	1	
	1	



⊕

⊖

Method

ting

得 力 集 团 有 限 公 司
DELI GROUP CO ., LTD.

地址：浙江 宁海县黄坛镇车站西路128号

Add: No.128, Bus Stop West Road, Huangtan

Town, Ninghai County, Zhejiang

电话 (Tel): 0574-65278888

传真 (Fax): 0574-65273660

deli-stat